
PJ7000 - FREZARKA DO ROWKÓW



PJ7000 - FREZARKA DO ROWKÓW

Numer	Numer katalogowy części	Nazwa
1	922422-3	ŚRUBA
2	941202-8	PODKŁADKA
3	453218-6	UCHWYT PAŁĄKOWY
4	266324-6	WKRĘT 4x22
5	417771-6	POKRYWKA do MT952/3
6	234057-1	SPRĘŻYNA 8 do GA5020/6020
7	252186-8	NAKRĘTKA M6 do 9555-58NB
8	227545-5	KOŁO ZĘBATE 10 do GA4530/5030
9	213445-5	ORING
10	211092-6	ŁOŻYSKO 210078-7
11	962105-3	ZEGER
12	413126-3	PŁYTKA PROWADZĄCA do GD4530/5030
14	517649-4	WIRNIK do GA4530/5030
15	681636-0	PIERŚCIEŃ
16	210034-7	ŁOŻYSKO KULKOWE 607LLB
17	421868-5	USZCZELKA GUMOWA 19 do 9554/55NB
18	450796-7	DYFUZOR do GA4530/5030
19	266325-4	ŚRUBA 4x70
20	623533-4	(zam. !!!635113-4 TI.A1657) STOJAN do GA4530/5030
21	896483-8	PJ7000 NAME PLATE
22	266492-5	ŚRUBA 3x8
23	643839-4	UCHWYT SZCZOTEK WĘGLOWYCH do GA4530/5030
24	194722-3	SZCZOTKI WĘGLOWE CB-459
25	650621-4	WŁĄCZNIK PS10 do 9553NB
26	687681-3	MOCOWANIE KABLA do GA4530/5030
27	266326-2	(zam. 265995-6) WKRĘT PT 4x18 do MT240/601/811/952/953
28	638739-1	KONDENSTAOR do HP1641
29	682502-4	OSŁONA KABLA
30	695034-2	PRZEWÓD ZASILAJĄCY 1.0-2-4.0
31	266326-2	(zam. 265995-6) WKRĘT PT 4x18 do MT240/601/811/952/953
32	450794-1	OSŁONA TYLNA do GA4530/5030
33	450797-5	DŹWIGNIA PRZEŁĄCZNIKA do GA4530/5030
34	233121-5	SPRĘŻYNA 4 do 9554-58NB
35	450795-9	(zam. 451128-1) OBUDOWA SILNIKA do GA4530/5030
36	419566-3	PRZEŁĄCZNIK do 9555-58NB
37	213032-0	O-RING 4 do 9554-58NB
38	256510-7	SZTYFT Z KOŁNIERZEM 4 do GA4530/5030
39	141327-0	OBUDOWA PRZEKŁADNI do PJ7000
40	210033-9	ŁOŻYSKO KULKOWE 696ZZ
41	233950-6	PIERŚCIEŃ SPRĘŻYSTY 11
42	227546-3	KOŁO ZĘBATE 37 do GA4530/5030
43	962151-6	ZEGER
44	211129-9	ŁOŻYSKO KULKOWE 6201.
45	326120-5	WRZECIONO do PJ7000
46	213561-3	O-RING 42 do GA4530/5030
47	318811-2	OBUDOWA ŁOŻYSKA do PJ7000
48	911136-9	ŚRUBA 4x20

49	911136-9	ŚRUBA 4x20
50	931203-4	NAKRĘTKA
51	266741-0	ŚRUBA M4x20 do PJ7000
52	453406-5	BASE COVER
53	326145-9	BOLEC do PJ7000
54	141247-8	OSŁONA PRZEDNIA do PJ7000
55	961017-7	PIERŚCIEŃ ZACISKOWY
56	256689-4	KOŁEK 4 3901
57	318813-8	PŁYTA PODSTAWY do PJ7000
58	231282-5	SPRĘŻYNA
59	216001-0	KULKA JV2000/5014.
60	318814-6	OGRANICZNIK do PJ7000
61	266264-8	ŚRUBA IMBUSOWA M5x6
62	266738-9	ŚRUBA M4
63	213008-7	PIERŚCIEŃ 22,4 HR2510,6820V
64	415252-4	WYLOT POW. 3901
65	265785-7	ŚRUBA M5x10 do 4191D/4340CT/4350CT
66	232131-9	BLATTFEDER 3901
67	213023-1	PIERŚCIEŃ 4 HR3000C
68	266737-1	FLAT HEAD SQ. NECK BOLT M6X20
69	231282-5	SPRĘŻYNA
70	216001-0	KULKA JV2000/5014.
71	231795-6	SPRĘŻYNA
72	272263-0	DŹWIGNIA do PJ7000
73	252159-1	NAKRĘTKA M6 do 5621RD
74	961014-3	PIERŚCIEŃ
75	253804-1	PODKŁADKA U 6 4302C/6012HDW.
76	224280-6	INNENFLANSCH 40 3901
77	224505-8	FLANSCHMUTTER 10-40 3901
78	318845-5	OSŁONA DOLNA FREZU do PJ7000
79	424479-5	KOŁEK GUMOWY do PJ7000
80	213023-1	PIERŚCIEŃ 4 HR3000C