



PCL 4 PATIO CLEANER

Апарат для чищення терас PCL 4 ретельно та рівномірно долає забруднення завдяки роликівим щіткам, які обертаються та вбудованій подачі води. Просто підключіть його до шлангу для води.



Артикул

1.644-000.0

- Змінні роликіві щітки для універсальності очищення
- Практичне зберігання із захистом щетини

Технічні дані		
4054278505510		
Макс. тиск	бар	10
Регулювання тиску		Низький тиск
Витрата води при 4 барах	л/год	макс. 180
Споживана потужність	кВт	0,6
Частота обертання щітки	об/хв	600 – 800
Робоча ширина роликіві щітки	мм	300
Маса (без аксесуарів)	кг	5
Маса (з пакуванням)	кг	6,703
Розміри (Д × Ш × В)	мм	1281 × 307 × 350

Міні-мийка		
Дві роликіві щітки для дерев'яних поверхонь		■
Два водних сопла		■
Клапан для контролю об'єму води		■
Зберігання аксесуарів		■
Ергономічна ручка		■
■ Включено в комплект поставки		



Дві високоякісні роликові щітки (для дерев'яних поверхонь, входять в комплект поставки)

- Ретельне і рівномірне очищення дерев'яних поверхонь на зовнішніх ділянках з високою продуктивністю по площі.



Дві насадки над роликовими щітками


- Відшаровує і видаляє бруд за один крок. Видаляє стійкі забруднення.



Об'єм води можна регулювати через клапан

- Водозберігаюче очищення.

АКСЕСУАРИ PCL 4 PATIO CLEANER
1.644-000.0



		Артикул	Опис	
АПАРАТ ДЛЯ ЧИЩЕННЯ ТЕРАС				
Роликові щітки	1	2.644-121.0	Ідеальне доповнення для прибирання двориків і балконів: комплект з двох щіток для апарату для чищення терас PCL 4. Без зусиль видаляє бруд і мох з гладких кам'яних зовнішніх поверхонь.	☐
Роликові щітки для дерев'яних поверхонь	2	2.644-226.0	Бруд з дерев'яних зовнішніх поверхонь видаляється рівномірно та повністю за допомогою апарату PCL 4 та роликових щіток. Відтепер дерев'яні поверхні та ДПК знову виглядатимуть як нові.	☐

■ Включено в комплект поставки ☐ Доступні аксесуари ○ Чистячі засоби