


Пила ланцюгова бензинова SEQUOIA SPC0812



SEQUOIA

№ на схемі	Артикул	Найменування	Кількість
1	19-0812-24-001	Гайка M8x1	1
2	19-0812-24-002	(БП SQ) Маховик SPC0812	1
3	19-0812-24-003	Шпонка сегментна 3x10	1
4	19-0812-24-004	Сальник 12x22x7	1
5	19-0812-24-005	Підшипник 6001/P5	2
6	19-0812-24-006	Гвинт M5x20 (Hex)	4
7	19-0812-24-007	(БП SQ) Картер SPC0812	1
8	19-0812-24-008	Сальник 12x28x6	1
9	19-0812-24-009	(БП SQ) Колінчастий вал SPC0812	1
10	19-0812-24-010	Шайба Ø5,2x16x1	2
11	19-0812-24-011	Підшипник голчастий KBK081109	1
12, 13, 14	19-0812-24-012	(БП SQ) Поршень у зборі SPC0812	1
15	19-0812-24-015	(БП SQ) Комплект поршневих кілець SPC0812	1
17	19-0812-24-017	Гвинт M4x20 (Hex)	2
18	19-0812-24-018	Гровер M4	2
19	19-0812-24-010	Шайба Ø5,2x16x1	2
20, 16, 34	19-0812-24-020	(БП SQ) Котушка запалювання SPC0812	1
21	19-0812-24-021	(БП SQ) Проставка текстолітова кругла SPC0812	2
22	19-0812-24-022	(БП SQ) Свічка запалювання SPC0812	1
23	19-0812-24-023	(БП SQ) Циліндр SPC0812	1
24	19-0812-24-024	(БП SQ) Адаптер SPC0812	1
25	19-0812-24-025	Гвинт M4x14 (Hex)	4
26	19-0812-24-026	(БП SQ) Прокладка глушника SPC0812	1
27, 28	19-0812-24-027	(БП SQ) Глушник SPC0812	1
29	19-0812-24-018	Гровер M4	2
30	19-0812-24-030	Гвинт M5x45 (Hex)	2
31	19-0812-24-031	Саморіз ST4x14 (+)	2
32	19-0812-24-032	(БП SQ) Верхня кришка SPC0812	1
33	19-0812-24-033	(БП SQ) Прокладка верхньої кришки SPC0812	1
35	19-0812-24-035	Гвинт M5x16 (Hex)	4
36	19-0812-24-036	Гвинт M5x14 (Hex) спеціальний	1
37	19-0812-24-037	(БП SQ) Паливопровід SPC0812	1
38	19-0812-24-038	(БП SQ) Паливопровід двохтрубний SPC0812	1
40	19-0812-24-040	(БП SQ) Паливний фільтр SPC0812	1

№ на схемі	Артикул	Найменування	Кількість
41	19-0812-24-041	(БП SQ) Сапун SPC0812	1
42	19-0812-24-042	(БП SQ) Кільце сапуна ущільнюоче SPC0812	1
43	19-0812-24-043	Саморіз ST4x16 (+)	8
48	19-0812-24-048	(БП SQ) Праймер SPC0812	1
49	19-0812-24-049	(БП SQ) Корпус пластиковий SPC0812	1
50	19-0812-24-050	(БП SQ) Сапун масляного бака SPC0812	1
51	19-0812-24-051	(БП SQ) Губка сапуна масляного SPC0812	1
52	19-0812-24-052	(БП SQ) Кільце стопорне сапуна SPC0812	1
53	19-0812-24-053	(БП SQ) Уловлювач ланцюга SPC0812	1
55	19-0812-24-055	(БП SQ) Пластина подачі мастила SPC0812	1
56	19-0812-24-056	Саморіз ST4x12 потай (+)	2
57	19-0812-24-057	(БП SQ) Демпфер SPC0812	2
58	19-0812-24-036	Гвинт M5x14 (Hex) спеціальний	4
59	19-0812-24-059	(БП SQ) Заглушка демфера SPC0812	3
60	19-0812-24-060	(БП SQ) Пластина для зачепу SPC0812	1
61	19-0812-24-056	Саморіз ST4x12 потай (+)	6
62	19-0812-24-062	(БП SQ) Заглушка корпусу ручки SPC0812	1
63	19-0812-24-063	Штифт Ø5x30	1
64	19-0812-24-064	(БП SQ) Корпус ручки SPC0812	1
65	19-0812-24-065	(БП SQ) Направляюча важеля збагачення суміші SPC0812	1
66	19-0812-24-066	(БП SQ) Важіль збагачення паливної суміші SPC0812	1
67	19-0812-24-067	(БП SQ) Важіль запобіжний SPC0812	1
68	19-0812-24-068	(БП SQ) Пружина курка газу SPC0812	1
69	19-0812-24-069	(БП SQ) Курок газу SPC0812	1
70	19-0812-24-070	(БП SQ) Вимикач запалювання SPC0812	1
71	19-0812-24-071	(БП SQ) Кришка корпусу ручки SPC0812	1
72	19-0812-24-072	(БП SQ) Тяга збагачення паливної суміші SPC0812	1
73	19-0812-24-073	(БП SQ) Кожух шини SPC0812	1
74	19-0812-24-074	(БП SQ) Ланцюг 12", 30 см, 3/8", 1,3 мм SPC0812	1
75	19-0812-24-075	(БП SQ) Шина 12", 30 см, 3/8" SPC0812	1
76	19-0812-24-076	(БП SQ) Зубчастий упор SPC0812	1
77	19-0812-24-077	(БП SQ) Кільце адаптера металеве SPC0812	1
78	19-0812-24-078	(БП SQ) Карбюратор SPC0812	1
79, 83	19-0812-24-079	(БП SQ) Фільтр повітряний SPC0812	1
80	19-0812-24-080	(БП SQ) Пластина кріплення повітряного фільтра SPC0812	1

№ на схемі	Артикул	Найменування	Кількість
81	19-0812-24-030	Гвинт М5х45 (Hex)	2
84	19-0812-24-084	(БП SQ) Кришка повітряного фільтра SPC0812	1
85	19-0812-24-085	(БП SQ) Шайба фіксатора кришки фільтра SPC0812	1
86	19-0812-24-086	(БП SQ) Фіксатор кришки повітряного фільтра SPC0812	1
105	19-0812-24-105	(БП SQ) Пластина натягувача ланцюга SPC0812	1
107	19-0812-24-056	Саморіз ST4x12 потай (+)	1
106, 108, 109	19-0812-24-108	(БП SQ) Натягувач ланцюга SPC0812	1
111	19-0812-24-018	Гровер М4	1
116	19-0812-24-116	(БП SQ) Шайба центробіжного зчеплення 8х32х1,5 SPC0812	1
117	19-0812-24-117	(БП SQ) Зірочка 3/8" SPC0812	1
118	19-0812-24-118	Підшипник голковий НК101313	1
119	19-0812-24-119	(БП SQ) Привід маслонасосу SPC0812	1
120	19-0812-24-120	Шайба Ø10х18х1,5	1
121	19-0812-24-121	(БП SQ) Кришка маслонасосу SPC0812	1
122	19-0812-24-122	(БП SQ) Маслонасос SPC0812	1
123	19-0812-24-123	(БП SQ) Трубка масловипускна SPC0812	1
124	19-0812-24-124	(БП SQ) Губка маслонасосу захисна SPC0812	1
125	19-0812-24-125	(БП SQ) Маслопровід SPC0812	1
126	19-0812-24-126	(БП SQ) Фільтр масляний SPC0812	1
127	19-0812-24-127	(БП SQ) Патрубок повітряний SPC0812	1
128	19-0812-24-128	(БП SQ) Дифузор SPC0812	1
129	19-0812-24-129	Саморіз ST5x14 (+)	2
130	19-0812-24-010	Шайба Ø5,2х16х1	1
131	19-0812-24-131	(БП SQ) Шків стартера SPC0812	1
135	19-0812-24-135	(БП SQ) Ручка утримання SPC0812	1
136	19-0812-24-129	Саморіз ST5x14 (+)	2
142	19-0812-24-057	(БП SQ) Демпфер SPC0812	1
ZC1	19-0812-24-143	(БП SQ) Колінвал з поршнем у зборі SPC0812	1
ZC2	19-0812-24-144	(БП SQ) Пробка баку в зборі SPC0812	1
ZC3	19-0812-24-145	(БП SQ) Стартер у зборі SPC0812	1
ZC4	19-0812-24-146	(БП SQ) Зчеплення центробіжне в зборі SPC0812	1
ZC5	19-0812-24-147	(БП SQ) Механізм гальма в зборі SPC0812	1