


Коса акумулаторна SEQUOIA SBB2025BU, SBB2025BU-EV



№ на схемі	Артикул	Найменування	Кількість
1	27-2025-23-001	(AI SQ) Клемна колодка SBB2025BU	1
2	27-4025-25-01	Прижим мережевого кабелю SBB4025BU	1
3	27-4025-25-02	Саморіз ST4x16 (+)	33
4	27-2025-23-004	(AI SQ) Плата керування SBB2025BU	1
5	27-2025-23-005	(AI SQ) Корпус лівий SBB2025BU	1
6	27-2025-23-006	(AI SQ) Накладка плати-індикатора SBB2025BU	1
7	27-2025-23-007	(AI SQ) Плата індикатор SBB2025BU	1
8	27-2025-23-008	(AI SQ) Корпус правий SBB2025BU	1
9	27-4025-25-07	Саморіз ST5x8 (+)	1
10	27-4025-25-08	(AI SQ) Вставка кріплення штанги SBB4025BU	1
11	27-4025-25-09	(AI SQ) Накладка корпусу SBB4025BU	1
12	27-4025-25-10	Саморіз ST5x18 (+)	1
13	27-4025-25-12	(AI SQ) Трубка штанги верхня Ø26, 660 мм SBB4025BU	1
14	27-4025-25-13	(AI SQ) Накладка штанги Ø26, 160 мм	1
15	27-4025-25-14	Контргайка M5 (чорна)	3
16	27-4025-25-15	(AI SQ) Вставка кріплення ремня SBB4025BU	1
17	27-4025-25-16	(AI SQ) Кріплення ремня SBB4025BU	1
18	27-4025-25-17	Гвинт M5x16	1
19	27-4025-25-18	(AI SQ) З'єднувач штанги Ø26 SBB4025BU	1
20	27-4025-25-19	Гвинт M5x12	1
21	27-4025-25-20	(AI SQ) Трубка штанги нижня Ø26, 770 мм SBB4025BU	1
22	27-4025-25-21	(AI SQ) Корпус статора SBB4025BU	1
23	27-2025-23-023	(AI SQ) Статор SBB2025BU	1
24	27-4025-25-23	(AI SQ) Дифузор SBB4025BU	1
25	27-4025-25-24	Підшипник 606 RS	1
26	27-2025-23-026	(AI SQ) Ротор SBB2025BU	1
27	27-2025-23-027	Підшипник 608 RS	1
28	27-4025-25-27	(AI SQ) Шестерня двигуна SBB4025BU	1
29	27-4025-25-28	(AI SQ) Плита двигуна SBB4025BU	1
30	27-4025-25-29	Підшипник 607 RS	1
31	27-4025-25-30	Стопорне кільце Ø10	1
32	27-4025-25-31	(AI SQ) Шестерня ведена SBB4025BU	1
33	27-4025-25-32	Шпонка сегментна 3x10	1
34	27-4025-25-33	(AI SQ) Вал вихідний SBB4025BU	1
35	27-4025-25-34	Підшипник 6002 RS	1
36	27-4025-25-35	(AI SQ) Корпус двигуна лівий SBB4025BU	1
37	27-4025-25-36	(AI SQ) Корпус двигуна правий SBB4025BU	1
38	27-4025-25-37	(AI SQ) Втулка валу нижня SBB4025BU	1
39	27-4025-25-38	(AI SQ) Захисний кожух SBB4025BU	1
40	27-4025-25-39	Саморіз ST5x14 (+)	2

№ на схемі	Артикул	Найменування	Кількість
41	27-4025-25-40	(AI SQ) Накладка захисного кожуха SBB4025BU	1
42	27-4025-25-41	Гвинт M4x8	2
43	27-4025-25-42	(AI SQ) Вставка захисного кожуха SBB4025BU	1
44	27-4025-25-43	(AI SQ) Ніж обрізки ліски SBB4025BU	1
45	27-4025-25-44	(AI SQ) Опорна шайба SBB4025BU	1
46	27-4025-25-45	(AI SQ) Притискна шайба SBB4025BU	1
47	27-4025-25-46	(AI SQ) Захисна шайба SBB4025BU	1
48	27-4025-25-47	Контргайка M10 L	1
49	27-2025-23-049	(AI SQ) Ліва частина ручки утримання SBB2025BU	1
50	27-2025-23-050	(AI SQ) Трубка ручки утримання (ліва) SBB2025BU	1
51	27-2025-23-051	(AI SQ) Права частина ручки утримання SBB2025BU	1
52	27-2025-23-052	Гвинт M5x35	2
53	27-2025-23-053	Гвинт M5x25 з шайбою	6
54	27-2025-23-054	(AI SQ) Кріплення ручок утримання верхнє SBB2025BU	1
55	27-2025-23-055	(AI SQ) Кріплення ручок утримання центральне SBB2025BU	1
56	27-2025-23-056	(AI SQ) Кріплення ручок утримання нижнє SBB2025BU	1
57	27-2025-23-057	(AI SQ) Ліва частина ручки управління SBB2025BU	1
58	27-2025-23-058	(AI SQ) Фіксатор ввімкнення SBB2025BU	1
59	27-2025-23-059	(AI SQ) Пружина фіксатора ввімкнення SBB2025BU	1
60	27-2025-23-060	(AI SQ) Клавіша кнопки увімкнення SBB2025BU	1
61	27-2025-23-061	(AI SQ) Пружина клавіші увімкнення SBB2025BU	1
62	27-2025-23-062	Кінцевий вимикач SBB2025BU	1
63	27-2025-23-063	(AI SQ) Трубка ручки управління (права) SBB2025BU	1
64	27-2025-23-064	(AI SQ) Права частина ручки управління SBB2025BU	1
65	27-4025-25-68	(AI SQ) Ремінь SBB4025BU	1
66	27-4025-25-69	(AI SQ) Кабель комутації SBB4025BU	1
67	27-2025-23-067	(AI SQ) Дріт 22AWG, 950 мм	2
68	27-2025-23-068	(AI SQ) Гофра Ø11, 900 мм SBB2025BU	1
69	27-4025-25-71	Шестигранник 4 мм	1
70	27-4025-25-72	(AI SQ) Ключ свічний (+) SBB4025BU	1
71	27-2025-23-071	(AI SQ) Шпуля SBB2025BU	1
72	27-4025-25-74	(AI SQ) Ніж 3Т SBB4025BU	1